

高清网络摄像机

HD IP Camera

KEDACOM

快速安装指南

Quick Start Guide

特别提示

使用本设备，应当严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律规定，不得违法违规采集他人个人图像信息，不得侵犯他人个人信息权益。

一、前言

感谢您购买我司产品，如对本公司产品有疑问或需要，请随时和我们联系。

此内容（手册）的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用产品之前，请认真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。如果用户因没有按照以下安全说明，致使设备不能正常使用或损坏等情况，我司恕不负责，感谢您的配合。

二、安全使用注意事项

1. 电源要求

- 请在安装使用设备过程中，严格遵守当地各项电气安全规定。
- 请使用满足安全电压要求的电源，在设备运行之前检查供电电源是否正确。
- 请在安装配线时装入易于使用的断电设备，以便必要时进行紧急断电。
- 请保护电源软线免受踩踏或紧压，特别是插头、电源插座和从装置引出的接点处。
- 请在断电状态下连接电源、告警、音频、RS485等线缆，严禁在设备上电的情况下连线。

2. 使用环境要求

- 请勿将摄像机对准强光（如灯光照明、太阳光等处）聚焦，否则容易引起过亮或漏光现象（这并非摄像机故障）也将影响摄像机寿命。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。
- 请勿将设备置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。
- 请勿让任何液体流入设备，以免内部元件受损。
- 请勿阻挡设备附近的通风口，以免热量积蓄。
- 请在运送设备时，重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材质包装。
- 请勿在运输、储存及安装过程中重压、剧烈震动、浸泡设备。
- 本产品非密封防水设备，不能单独工作于室外露天环境。

工作环境			
工作电源	DC12V/AC24V/POE	功耗	6W
温度	IPC123-HN/FN, IPC143-HN/IPC1X3-Fi9N: -40°C ~ +7 0°C		
	其他型号: -20°C ~ +6 0°C		
湿度	10%~95% (无凝结)		
海拔高度	-60m~3000m		
大气压	86kPa~106kPa		

3. 日常维护与保养

- 请勿直接接触设备发热部件，以免烫伤。
- 镜头沾染灰尘或油脂时，用棉布或镜头擦拭布擦拭。若遇污垢难以清除，蘸上少量镜片清洁液，自镜头中心向外旋转轻轻擦拭，直到干净为止。禁止使用有机溶剂（苯、酒精等）对镜头和护罩前脸进行除尘、清洁。
- 请不要以任何方式拆卸或修改产品。（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。
- 如果设备工作不正常，请联系经销商或最近的服务中心。

4. 特别声明

- 本手册中的图示仅供参考，产品请以实物为准。
- 我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性，如因升级等原因发生信息修改，恕不另行通知。
- 本手册能作为多个型号产品的使用指导，但并不一一列举每个产品的使用情况，请您根据实际产品自行对照。
- 本产品使用IPCSearch激活后方能使用，激活时请填写有效邮箱，方便找回密码。IPCSearch请至官网下载，下载地址：<https://www.kedacom.com/softtools/index.jhtml>
- 为了提高产品网络使用的安全性，建议您设置高强度密码：密码长度必须达到8-16个字符，且至少由数字和字母或特殊字符中的两种或两种以上类型组合而成。请您定期更改用户名的密码，建议每3个月更新一次密码。如果设备在较高安全风险的环境中使用，建议每月或每周更新一次。请妥善保管好您的用户名与密码。
- 将本产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受的网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 如需获取最新文档，请至官网下载，官网地址www.kedacom.com。

三、安装步骤

1.取下防尘盖，安装镜头。安装CS镜头可直接安装，而安装C型镜头前，请先装配转接环，如图。




图 1




图 2

【说明】本系列摄像机不支持后焦调节。

2. 连接线缆，上电。

不同型号线缆连接面板略有区别，请根据实际设备型号并参照图3~图7进行线缆连接。




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7

- 【说明】** RUN灯：运行指示灯，绿色，正常上电后快闪（1秒亮、1秒灭），断电后灯灭。
 LINK灯：网络状态灯，绿色，正常上电且网络物理联通后快闪（1秒亮、1秒灭），断电或网络物理中断时灯灭。
 设备默认出厂不带适配器。若需要请另行购买我司适配器或自行购买。

四、登录客户端

1.最低配置和系统环境

- 处理器：3.3GHz酷睿®i3系列及以上或相同性能的其他处理器
- RAM内存：4GB及以上
- 操作系统：WindowsXP操作系统或更高版本
- 浏览器：IE7.0及以上版本（不支持Microsoft Edge），Firefox（51及以下版本），Google Chrome（41及以下版本）
- DirectX：9.0c

2. 设备激活

第一次使用时请运行IPCSearch，在IPCSearch中将显示设备的IP地址、网关等信息。若IPC设备所接入的网络有DHCP服务，DHCP服务器将自动给IPC分配IP地址。

- **批量激活**：在IPCSearch中选中设备，点击**批量处理**，在弹出的界面中设置admin用户的密码和找回密码时需要用的邮箱，点击**激活**按钮激活设备。待设备重启。
- **单个激活**：在IPCSearch中选择设备，单击右键，选择**设备激活**。填写用户名、密码、找回密码时需要用的邮箱，点击**激活**按钮**激活**设备。待设备重启。



图 8

- **Web客户端激活**：也可以通过Web客户端激活。将PC机与设备设为同一网段，登录Web界面。可在界面设置管理员密码和密码恢复邮箱，点击**激活**。



图9

3. 修改设备IP

点击**修改网络参数**，在弹出的界面中配置网络参数。静态分配IP地址时，请选择自定义地址，填写以太网参数。修改参数配置，需要填写管理员用户用户名（admin）及激活设备时设置的密码。完成IP配置后，设备将自动重启。

4. 登录设备

1) 在IPCSearch中双击设备或点击**设备登录**，输入用户名和密码，登录Web客户端。




图10

2) 登录成功后，下载并安装视频插件。

3) 进入客户端后，直接浏览图像。

【说明】不同型号，浏览界面略有差异，请以实际界面为准。更多客户端说明请参考客户端帮助文档。

调整设备方向，在Web客户端上进行参数调整，直到浏览画面达到预定要求。




图11

五、支架安装说明

将摄像机安装在吊装支架上时，支架转接器可从设备底部拆卸下来并安装在设备上方，如下图。




图12

六、外罩安装说明

当摄像机位于室外时，需要装配在防水外罩中，说明如下：

1. 旋开卡扣如图，打开护罩上盖。
2. 使用螺丝刀拧松固定板螺钉，将固定板向后拉，对准孔位取下固定板。

【说明】固定板螺钉拧松即可，无需拧下。

3. 穿好线缆并拧紧 PG 头，建议将 PG 头打胶做防水防尘处理。
4. 将固定板装配在摄像机底部。



图13




图14

5. 将摄像机连同固定板安装在护罩中。

【注意】固定前将摄像机镜头贴紧护罩前玻璃，不要留明显间隙（只需能调焦），以免出现漏光、光晕现象。

6. 用线缆连接 IPC 的各接口和外罩中的接口板，合上外罩上盖并锁紧。

保修说明

本保修卡适用于您购买的本公司系列产品。

1. 免费保修期一年（仅限中国大陆地区，中国大陆以外地区请参考英文说明）。
2. 凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与公司售后服务部联系。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4. 以下情况，属于有偿保修范围：
 - 人为原因造成的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
 - 无保修卡
 - 已过免费保修期

用户信息

用户名称：

详细地址：

传真：

电话：

邮箱：

邮编：

产品名称：

产品型号：

购买日期：